



**IMRON®**

# Desengrasar la superficie

## **Paso 1 | Seleccione el removedor de silicona apropiado**

- Seleccione el eliminador de silicona Axalta adecuado para el área de compuestos orgánicos volátiles (VOC), limpie con solvente cuando corresponda.

## **Paso 2 | Aplique**

- Aplique limpiador de una botella rociadora a la toalla Sontara E-4143 como práctica recomendada.

## **Paso 3 | Limpie las áreas**

- Limpie las áreas con una toalla mojada, usando la primera toalla para fregar la superficie.
- Trabaje en pequeñas áreas para asegurarse de que el eliminador de silicona no se seque antes de limpiarlo.
- Preste especial atención a los bordes y grietas.
- NOTA: Se requiere limpieza del panel antes y después del lijado.

## **Paso 4 | Use una segunda toalla**

- Utilice una segunda toalla nueva y limpia para secar completamente los paneles.

## **Paso 5 | Reemplace**

- Reemplace las toallas cuando se ensucien para evitar propagar la contaminación en el vehículo.

## **Paso 6 | Repita**

- Se recomienda repetir la limpieza tanto con agua como con disolventes, si es adecuado para el área de VOC. Es posible que las zonas muy sucias deban limpiarse más de una vez.

## **Paso 7 | Las 5 S (clasificar, ordenar, limpiar, normalizar, mantener, por sus equivalentes en inglés)**

- Limpie y devuelva todos los artículos a su lugar apropiado, desechando las toallas de acuerdo con los códigos locales.