

# CROMAX® EZ

## PROCÉDURE DE FINITION À 2 ÉTAPES



1		<b>Récupérez la couleur et vérifiez les conditions climatiques de la cabine de peinture</b> Suivez la procédure normalisée de récupération des couleurs Préparez le panneau de pulvérisation pour vérifier la correspondance des couleurs Ajustez la température de la cabine, si nécessaire
2		<b>Mélangez la couleur</b> Mélangez la couleur de couche de base Cromax® EZ et 20% de réducteur Cromax® EZ 240
3		<b>Nettoyez</b> Utilisez le nettoyeur antisiicone Axalta 200 Effectuez un nettoyage final avec le nettoyeur antisiicone Axalta Silicone 210 ou 220 à faible émission de COV
4		<b>Scellant</b> Appliquez le scellant Valuashade si nécessaire Toutes les pièces neuves nécessitent l'application d'un scellant Estompez le scellant au-delà de la zone de réparation. Reportez-vous à la fiche technique pour l'application et le temps de séchage
5		<b>Appliquez la couleur</b> Appliquez 2 ou 3 couches de base Cromax® EZ jusqu'à ce que la couleur soit dissimulée et corresponde La distance recommandée pour les pistolets est de 6-8 pouces et le chevauchement de 75% Prévoyez un temps de séchage entre chaque couche Pour des options de mélange supplémentaires, reportez-vous à la procédure normalisée de mélange
6		<b>Couche en brume</b> Après le temps de séchage, appliquez une couche en brume pour optimiser l'apparence des paillettes Augmentez légèrement la distance du pistolet en utilisant 15-18 psi et un chevauchement de 75%
7		<b>Procédure à sec</b> Faites sécher jusqu'à obtenir une finition mate entre chaque couche Un apport d'air supplémentaire peut être utilisé pour accélérer le processus de séchage entre les couches Laissez la couche finale sécher naturellement, environ 15 minutes, avant d'appliquer la couche transparente Ne soufflez pas d'air pour sécher
8		<b>Appliquez la couche transparente</b> Pour la plupart des réparations : <ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquez 2 couches transparentes : ChromaClear® 7900s ou Premier LE8700S™/LE8300S™ selon la fiche technique</li></ul>